

AEROGUARD 360° PRO Medium

Kom godt i gang



Vigtigt før brug:

Fjern plastemballagen fra både HEPA-filter og kulfilter.

1. KLARGØR FILTRENE



Åbn låget

Løft håndtaget. Træk låsegrebet tilbage, løft låget op og tag det af.

Hvis låget binder, vrik det forsigtigt fra side til side



Fjern Plasten

Løft først HEPA-filteret op og fjern plasten.

Løft derefter kulfilteret op og fjern plasten.



Sæt filtrene tilbage

Sæt først kulfilteret på plads og derefter HEPA-filteret.

2. LUK, TÆND OG VÆLG FUNKTION




Monter låget

Placer LUX-logoet ud for Power-knappen

Løft håndtaget, træk låsegrebet tilbage og tryk låget på plads

Kontroller låsningen ved forsigtigt at løfte i håndtaget



Tænd maskinen

Sæt stikket i en kontakt og tryk på 

Og maskinen starter



Vælg funktion

Blæserniveau 1-6, Auto ON/OFF, Ionisering ON/OFF, UV-lys ON/OFF, Wi-Fi tilkobling.

PM indikerer den aktuelle luftkvalitet

Se videoguiden

Scan QR-koden for en trin-for-trin gennemgang.

<https://nordic2care.dk/ag360guide>

